

部門	種別	機材名	数量	備考
スピーカー	プロセアムスピーカー	d&b Q1×3,Q7×1	2	固定設備
	カラムスピーカー	d&b Q1×2,Q-Sub×2	2	
	ステージフロントスピーカー	d&b E0×3	2	固定設備
	移動用スピーカー	d&b Y8×4,d&b Y-SUB×2	2	
	モニタースピーカー	d&b Q7	2	常設フロントサイドスピーカー(ライトブリッジフライング)
		EV SX200	2	常設リアサイドスピーカー(3サスバトンフライング)
		d&b MAX	8	フロア式・スタント式兼用
		YAMAHA MSP3	2	小型ハワード(20w)・マイクスタント取付可
YAMAHA CZR12	4			
スピーカースタント	K&M	4	ウインチ付	
パワーアンプ	アンプラック架	d&b 30D	5	アンプ室固定設備
	汎用アンプラックA	d&b D20	2	移動用4ch(出力:NL4 1+/1-)
	汎用アンプラックB	YAMAHA PC412-D	1	移動用4ch(出力:NL4 1+/1-)
ミキサー	デジタルミキサー	YAMAHA RIVAGE PM5	1	音響室固定設備
		YAMAHA DM7	1	移動用
		YAMAHA QL1	1	移動用
	I/O	YAMAHA Rio3224-D2	1	
		YAMAHA Rio1608-D2	2	
周辺機器	再生・録音機	DENON DN-500R	1	音響室固定設備
		DENON DN-700C	2	音響室固定設備
		DENON DN-F650R	1	音響室固定設備
		TASCAM CD-A580	2	移動用CD・CTRデッキ
		TASCAM SS-CDR250N	2	移動用CDデッキ
マイク	ダイナミックマイク	SHURE SM58	15	内1本は下手かぎマイクとして常設
		SHURE SM57	8	
		SHURE BETA58A	5	
		SHURE BETA57A	8	
		SHURE BETA52A	1	
		SHURE SM58S	1	
		SHURE SD565	1	
		SENNHEISER e835S	4	
		SENNHEISER MD441	2	
		SENNHEISER MD421	3	
		EV N/D408	4	
	コンデンサーマイク	NEUMANN SM69	1	3点吊り
		SONY C38	1	エレベーターマイク
		AKG C451E+CK8	2	エアモニ
		AKG C414	2	
		AKG C451B	4	
		AKG CK22	2	
		AKG A51	2	
		SENNHEISER MKH416	4	
		Amcron PCC160	5	
		Amcron PZM30	2	
		SHURE SM81	4	
		SHURE BETA91	1	
		NEUMANN KM150	6	
		NEUMANN KM184	4	
		Bruel & Kjaer T4006	2	
		Bruel & Kjaer T4011	2	
		SCHOEPS CMC5+MK2S	8	
		SCHOEPS MK4	6	CMC5用交換ヘッド
		K-array KMC20	2	
		DPA T4007	1	
		DPA 4098HB	5	ゲースネック式吊りマイク(3.5m延長ケーブル2本あり)
	DPA VO4099Hi	2		
	↑クリップ ピアノ用×2、バイオリン用×1、チェロ用×1			
	ワイヤレスマイク	SENNHEISER SKM9000/MD9235	10	ハンドヘルド型トランスミッター/ダイナミックカーディオヘッド(e935同等ヘッド)
		NEUMANN KK205	10	ハンドヘルド型交換用コンデンサースーパーカーディオヘッド(KMS105同等ヘッド)
		SENNHEISER SK9000/MKE 1	10	ヘルムバック型トランスミッター/無指向性ミニチュアマイク
		SENNHEISER HSP 2	8	無指向性ヘッドセットマイク(SK9000に取付可能)
		SENNHEISER MZA 900 P-4	6	MKE1/HSP2 XLR変換
		SENNHEISER EW-D 835-S	2	
		SENNHEISER EM 9046	2	8chチューナー(音響室固定設備)
		SENNHEISER EW-D EM	2	シングルチューナー(音響室固定設備)
		ダイレクトボックス	COUNTRYMAN T85	8
	BSS AR116		4	
	BOSS DI-1		4	

部門	種別	機材名	数量	備考	
スタンド	マイクスタンド	K&M ST210	14		
		K&M ST259	14		
		K&M ST201	2		
		K&M 25680	6	グースネックスタンド	
		AKG ST305	4	卓上型	
		K&M 232B	2	卓上型	
		AKG ST45	4	卓上薄型	
		TOMOCA DS20K	10	卓上型	
		SONY A12	10	卓上型	
	グースネック	フレキシブルシャフト短(銀)	7	長さ:245mm	
		フレキシブルシャフト短(黒)	8	長さ:200mm	
		フレキシブルシャフト長(黒)	6	長さ:300mm	
		キャン付フレキシブルシャフト長(銀)	3		
		キャン付フレキシブルシャフト短(銀)	8		
		キャン付フレキシブルシャフト長(黒)	6	長さ:400mm	
		キャン付フレキシブルシャフト短(黒)	6	長さ:215mm	
	小物	2ch サミングトランス(ピン×2→キャン)	3	箱型	
		バラボックス	8		
		カフボックス	2	内1台は下手かけマイクとして常設	
		2ch ファンタム電源	2		
マイク置き		5	マイクスタンド取付用(内訳:大2、小3)		
ケーブル	マイクケーブル	20m	14		
		10m	20		
		5m	20		
		2ch 10m	4		
		2ch 5m	2		
		4ch 20m	1		
		4ch 10m	3		
		4ch 5m	1		
		8ch 30m	1		
		8ch 15m	2		
	スピーカーケーブル	NL4 20m	2		
		NL4 10m	16		
		NL4 3m	4		
		NL4 1m	6		
		NL4ジョイント	6		
		MAX用変換ケーブル	10	MAX専用	
	立ち上げ	2m	30		
		4ch 3m	6		
	変換ケーブル	フォンオス	8		
		フォンメス	8		
		ピンオス	10		
		ピンメス	10		
		フォンフォン 5m	6		
		フォンフォン 3m	10		
		フォンフォン 1m	6		
		アースリフト	10		
	変換コネクタ	オスオス	10		
		メスメス	10		
		リハース	6		
		トランス	4	600Ω : 600Ω	
	マルチケーブル	whirlwind	16ch-30m	2	
			16ch-20m	2	
			16ch-10m	4	
16ch-3m			2		
16ch BOX			8		
16ch先バラ(入力用)			4	マルチ側メス-XLRオス	
その他	クリアカム	ヘッドセット	5		
		受話器	2		
		2ch ステーション	2	上・下手袖に1台ずつ固定常設	
		ベルトハック型子機	4		
		コールフラッシャー	1		
	開演チャイム装置		1	ブザー・チャイムなど舞台・音響室にて操作可	
	電動3点吊り装置		1	リモコンにて高さ調整可能	
	エレベーターマイク装置		1	下手袖・音響室にてリモート可能	
	音場支援設備	AFCシステム	1		
	携帯電話抑止装置	テレ・ポーズ	1		

部門	種別	機材名	数量	備考
音響電源	下手袖	C型30A × 6口		
	上手袖	C型30A × 6口		
	客席ブース	C型30A × 2口 (18列目20番の座席下床)		
マルチ回線	下手袖パッチ盤	⇔ 客席ブース 16ch × 1系統 (whirlwindマルチ)		
	上手袖パッチ盤	⇔ 客席ブース 16ch × 1系統 (whirlwindマルチ)		
	下手袖パッチ盤	⇔ 上手袖パッチ盤回線 32ch (XLR)		